

WYCOFANE Z UŻYTKOWANIA

CD302 należy wycofać z użytku i zniszczyć, aby zapobiec dalszemu użytkowaniu, jeśli został upuszczony lub wystawiony na działanie ciepła wystarczającego do zmiany wyglądu powierzchni, lub jeśli widoczne są jakiegokolwiek zniekształcenia, lub jeśli widoczne są jakiegokolwiek pęknięcia, lub jeśli ma zadrapania lub wżery o charakterze większym niż powierzchniowy, lub jeśli widoczne są ślady naprężeń. CD302, który jest uszkodzony wizualnie lub który mógł zostać uszkodzony przez obciążenie udarowe lub inne nadużycie, nie może zostać bezpiecznie naprawiony i powinien zostać wycofany z użytku.

PRZECHOWYWANIE:

Po czyszczeniu, wysuszeniu i nasmarowaniu przechowuj produkt w chłodnym, suchym, świeżym (temperatura 5-40°C) i bezpiecznym (unikaj promieniowania UV) miejscu, chemicznie neutralnym (absolutnie unikaj słonego otoczenia) miejscu. Unikaj źródeł ciepła, narażenia na promieniowanie UV, wysoką wilgotność, ostre krawędzie, substancje żrące lub inne możliwe szkodliwe warunki.

TRANSPORT:

Chroń sprzęt przed zagrożeniami wymienionymi w sekcjach Przechowywanie i konserwacja.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Producent lub dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub śmierć wynikające z niewłaściwego użycia lub modyfikacji naszych produktów. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za upewnienie się, że rozumie prawidłowe i bezpieczne używanie sprzętu dostarczonego przez producenta, że używa go wyłącznie do celów, do których został zaprojektowany i że stosuje wszystkie właściwe procedury bezpieczeństwa. Przed użyciem sprzętu podejmij wszelkie niezbędne kroki, aby zapoznać się z technikami ratunkowymi na wypadek sytuacji awaryjnej. Osobiście przyjmujesz wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za swoje działania i decyzje: jeśli nie jesteś w stanie lub nie masz możliwości ich przyjęcia, nie używaj tego sprzętu.

REWIZJA:

Przed i po każdym użyciu sprawdź i upewnij się, że produkt:

- nie uległ żadnym odkształceniom mechanicznym,
 - nie ma pęknięć, korozji ani zużycia, w szczególności zawsze zwracaj uwagę na stan zużycia w strefie ślizgowej liny i w otworze do zaczepiania łącznika,
 - czy urządzenie zabezpieczające automatycznie całkowicie się zamyka po zwolnieniu.
- Oprócz kontroli przed i po każdym użyciu, produkt ten powinien być corocznie sprawdzany przez kompetentną osobę; odnotowywanie tej kontroli powinno być dokonywane na karcie eksploatacji produktu. W przypadku wystąpienia jednej z następujących wad, produkt należy natychmiast wycofać z eksploatacji:
- pęknięcia na części metalowej,
 - trwałe odkształcenie części metalowej,
 - modyfikacja produktu (spawanie, wiercenie...),
 - głęboka korozja (która nie znika po lekkim przetarciu papierem szklanym),
 - awaria mechanizmu blokującego.

Nie kontynuuj używania produktu po poważnym upadku, ponieważ mogło dojść do uszkodzenia, nawet jeśli nie są widoczne żadne zewnętrzne oznaki.

OKRES ŻYCIA:

Żywotność urządzenia wynosi 10 lat od daty produkcji pod następującymi warunkami: magazynowanie jest wykonane zgodnie z opisem w sekcjach Przechowywanie i konserwacja, przed użyciem, po użyciu i okresowe kontrole co najmniej raz na 12 miesięcy nie wykazują żadnych usterek, odkształceń, zużycia itp., konserwacja została wykonana zgodnie z sekcją Konserwacja, urządzenie było prawidłowo używane, nie przekraczając obciążenia zrywającego. W skrajnych przypadkach żywotność produktu może zostać skrócona do jednego użycia przez narażenie na przykład na którykolwiek z następujących czynników: chemikalia, ekstremalne temperatury, poważny upadek lub obciążenia, intensywne użytkowanie, uszkodzenie podzespołów produktu.

PRZYPADKI WYCOFANIA SPRZĘTU:

Natychmiast wycofaj urządzenia, jeśli:

- nie przejdzie kontroli,
- zostało poddane poważnemu upadkowi lub obciążeniu,
- nie znasz pełnej historii jego użytkowania,
- nie jest zgodne z aktualnymi normami, nie nadaje się lub nie jest kompatybilne z obecnymi technikami,
- masz jakiegokolwiek wątpliwości co do jego integralności.

Aby zapobiec przyszłemu użytkowaniu, zniszcz wycofany sprzęt.

Jeśli podejrzewasz, że produkt nie jest już bezpieczny i niezawodny, skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA

Istnieje wiele powodów, dla których produkt może zostać uznany za przestarzały i wycofany przed końcem jego rzeczywistego okresu użytkowania. Przykłady obejmują: zmiany w obowiązujących normach, przepisach lub ustawodawstwie; rozwój nowych technik, niezgodność z innym sprzętem itp.

